



WAHLBAR[®]
SMOKY



Deckel/Cover



Sieb/Sieve 2



Holzmehl/Wood Flour



Sieb/Sieve 1



Räucher/Smoker



Glas/Glass



Kurzanweisung

1. Räucher auf ein Glas stellen
2. Sieb 1 in den Räucher legen
3. Eine kleine Menge Holzmehl in das Sieb 1 geben
4. Sieb 2 in das Sieb 1 legen (Verhindert Spanflug)
5. Mit einem Haushaltsbrenner max. 3 sec. die Späne flambieren
6. Deckel auflegen und ca. 5 Sekunden warten
7. SMOKY abheben

Quick Start Guide

1. Smoker on glass
2. Sieve 1 in smoker
3. A little bit of Wood-Flavour in sieve 1
4. Compress sieve 2 into sieve 1 (prevent flying of burning wooden flour)
5. Burn with your house-burner max. 3 seconds.
6. Put the Cover on it and wait 5 seconds
7. SMOKY away from glass and your are ready.

Video on YouTube:
[youtube.waehlbar.com](https://www.youtube.com/waehlbar.com)

Wählbar.com GmbH
Falkenstrasse 2
72589 Westerheim
www.Waehlbar.com
info@waehlbar.com